

# Доступные параметры регулировок головных устройств с DSP

## Для моделей CMD/CDP/MPR

### 2-way

#### Front

- Частота среза (ФВЧ): 0-30-40-50-60-70-80-90-100-120-150-180-220-250Hz Off
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB
- Ослабление ВЧ (Left/ Right): -1...-8dB Off
- Частота: 1-1.6-2.5-4-5-6.3-8-10-12.5kHz Off
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB

#### Rear

- Частота среза (ФВЧ): 0-30-40-50-60-70-80-90-100-120-150-180-220-250Hz Off
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB

#### Sub RCA

- Частота среза (ФНЧ): 0-30-40-50-60-70-80-90-100-120-150-180-220-250Hz
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB

### 3-way

#### Mid

- Частота среза (ФВЧ): 0-30-40-50-60-70-80-90-100-120-150-180-220-250Hz Off
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB
- Частота среза (ФНЧ): 1-1.6-2.5-4-5-6.3-8-10-12.5kHz Off
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB

#### Twetter

- Частота среза (ФВЧ): 1-1.6-2.5-4-5-6.3-8-10-12.5kHz
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB

#### Sub RCA

- Частота среза (ФНЧ): 0-30-40-50-60-70-80-90-100-120-150-180-220-250Hz
- Порядок фильтра: 6/12/18/24dB